

**bikely.**

## Anleitung: bikely. 3in1 Gepäckträgertasche

Unser 3-fach funktionaler Rucksack lässt sich blitzschnell als Gepäckträgertasche, Umhängetasche und Rucksack umfunktionieren. Er besteht sowohl aus einer flexibel gestaltbaren Vorderseite sowie einer flexibel gestaltbaren Rückseite.

### 1. Funktion: Gepäckträgertasche

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:



- Sie sehen hier die Ausgangsform ihres Rucksackes abgebildet (Foto 1).
- Entfernen Sie die vordere Seite des Rucksackes ganz einfach vom Klettverschluss und rollen Sie die Vorderseite nach oben hin enganliegend ein (Foto 2).
- Befestigen Sie anschließend die eingerollte Vorderseite mit der abgebildeten Knopf Schlaufe (Foto 2). Nachdem Sie die Vorderseite oben an der Schlaufe befestigt haben, können Sie nun das Befestigungssystem zur Verwendung der Gepäckträgertasche an ihrem Fahrrad erkennen.
- Klappen Sie die eingerollte Vorderseite zur Rückseite des Rucksackes um und schließen Sie anschließend den Rucksack mit Hilfe der abgebildeten Schnallen (Foto 3). Sie können den Rucksack nun an ihren dafür vorgesehenen Fahrradspeichen befestigen. Zur Montage drücken Sie die unteren Haken nach oben um die Gepäckträgertasche an die Abstände des Gepäckträgers anzupassen.
- Drücken Sie den Haken anschließend zur Befestigung wieder runter (Foto 4). Durch das auseinander drücken der oberen Haken können Sie die Tasche beliebig befestigen. Lösen Sie ebenfalls unten das Rädchen, lösen Sie zusätzlich den Hebel und stellen Sie die richtige Position ein.
- Drehen Sie anschließend das Rädchen wieder fest und fixieren Sie somit die Hakenposition an den Speichen (Foto 5).
- Durch das Ziehen des Haltegriffs springen die Haken automatisch mit einem Klick auf und die Tasche kann problemlos vom Gepäckträger entfernt werden (Foto 6).

**2. Funktion: Rucksack**

Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



- Zur Nutzung ihrer Tasche als Rucksack entfernen Sie von der Ausgangsposition der Tasche die vordere Seite des Rucksackes ganz einfach vom Klettverschluss und rollen die Vorderseite nach oben hin enganliegend ein (Foto 1-2).
- Befestigen Sie anschließend die eingerollte Vorderseite mit der abgebildeten Knopf Schlaufe (Foto 2).
- Klappen Sie die eingerollte Vorderseite zur Rückseite des Rucksackes um und schließen Sie anschließend den Rucksack mit den oben angebrachten Schnallen.
- Öffnen Sie die Reißverschlusstasche, um an die Rucksackschlaufen zu gelangen (Foto 3).
- Befestigen Sie anschließend die Rucksackschlaufen an ihren Schnallen. Zur besseren Halterung am Körper können Sie die Schlaufen um ihren Bauch herum befestigen.

### 3. Funktion: Umhängetasche / Tragetasche

Foto: 1



Foto: 2



Foto: 3



- Rollen Sie wie zuvor beschrieben eine beliebige Seite der Tasche enganliegend ein und Klappen Sie die eingerollte Seite zur Rückseite des Rucksackes um und schließen Sie die Tasche mit den dafür vorgesehenen Schnallen (Foto 1).
- Sie können diese nun als Tragetasche mit Hilfe des Henkels verwenden. Befestigen Sie den Tragegurt an den dafür vorgesehenen Karabinerverschlüssen, wenn Sie die Tasche lieber als Umhängetasche verwenden möchten (Foto 2).
- Sie können die Tasche ebenfalls ohne zusätzlichen Tragegurt oder Henkel als Tragetasche verwenden (Foto 3).